

如何换电子按钮控制开关（6速） 12/23/15

How to Replace Control Panel (6 speed)

说明：使用6速电子开关的机器，由于机器型号不同，控制开关有两种不同的装法，见图1，图2。以下的方法适用于任何一种装法。



图1 斜装 (Tilt)



图2 平装 (level)

1. 断开电源: Disconnected AC Power.
2. 取下 Baffle. Take down baffle.
3. 拆下装电路板盒铁板. Disconnect the panel of processor board box.


不同型号的机器铁板形状也不同。见图3，图4。但都是用两个螺丝固定在机器上。先取下这两个螺丝，然后把此铁板拿出来。把头深入机身里，才可看到装开关的螺丝。见图5，图6。



图3 两个螺丝



图4 两个螺丝



开关的固定螺丝 开关没接线

图5 单独看开关的安装



开关的固定螺丝之一 开关接着线

图6 开关装在机器上

4. 松开开关固定螺丝，不要全松开取下来。只要松到可以拿出开关。

5. 拔掉开关接线, 换上新开关。然后按相反的顺序把各各零件装回去。装开关时一定要注意开关的按钮是否装好, 如果没装好, 开关会是斜的。螺丝拧紧了慢慢也会松开。还要重新装。
6. 接通电源, 检查开关和机器的运转情况。